

PRO-SPRAY®

Fix szóráskepű fűvókák
Öntözési sugár: 1,5 m - 5,2 m

JELLEMZŐI

- A fűvókák eltérő színűek, a telepítés után is könnyen beazonosíthatók
- Optimális méretű vízcseppek, a lehető legkisebbre csökkenti a ködképződést és a legnagyobbra növeli az egyenletességet



Szög	Terület	Nyomás bar	5 fűvóka Sugár 1,5 m ● Kék		8 fűvóka Sugár 2,4 m ● Barna		10 fűvóka Sugár 3,0 m ● Piros		12 fűvóka Sugár 3,7 m ● Zöld		15 fűvóka Sugár 4,6 m ● Fekete		17 fűvóka Sugár 5,2 m ● Szürke	
			Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc
90°	Q	1,5	1,3	0,38	2,1	0,84	2,7	1,33	3,4	2,00	4,2	3,06	4,9	3,88
		2,1	1,5	0,46	2,4	1,03	3,0	1,57	3,7	2,43	4,6	3,62	5,2	4,59
		2,5	1,7	0,51	2,7	1,13	3,3	1,71	4,0	2,69	4,9	3,95	5,5	5,01
120°	T	1,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		2,1	1,12	2,7	1,77	3,4	2,67	4,2	4,08	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,1	Használja a Hunter 4A fűvókát		2,4	1,37	3,0	2,09	3,7	3,25	4,6	4,83	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		2,7	1,51	3,3	2,28	4,0	3,59	4,9	5,27	Használja a Hunter 17A fűvókát	
180°	H	1,5	1,3	0,76	2,1	1,69	2,7	2,65	3,4	4,01	4,2	6,12	4,9	7,76
		2,1	1,5	0,92	2,4	2,05	3,0	3,14	3,7	4,87	4,6	7,25	5,2	9,18
		2,5	1,7	1,02	2,7	2,27	3,3	3,43	4,0	5,39	4,9	7,91	5,5	10,01
240°	TT	1,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		3,4	5,34	4,2	8,16	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,1	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		3,7	6,49	4,6	9,66	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		4,0	7,18	4,9	10,54	Használja a Hunter 17A fűvókát	
270°	TQ	1,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		3,4	6,01	4,2	9,19	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,1	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		3,7	7,30	4,6	10,87	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,5	Használja a Hunter 4A fűvókát		Használja a Hunter 8A fűvókát		Használja a Hunter 10A fűvókát		4	8,08	4,9	11,86	Használja a Hunter 17A fűvókát	
360°	F	1,5	1,3	1,52	2,1	3,37	2,7	5,31	3,4	8,01	4,2	12,25	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,1	1,5	1,85	2,4	4,10	3,0	6,28	3,7	9,74	4,6	14,49	Használja a Hunter 17A fűvókát	
		2,5	1,7	2,04	2,7	4,54	3,3	6,85	4,0	10,78	4,9	15,81	Használja a Hunter 17A fűvókát	

Félkövér=ajánlott víznyomás

KIS SUGARÚ FŰVÓKÁK

2Q - 4Q - 6Q
90° szögben

2H - 4H - 6H
180° szögben



Szög	Terület	Nyomás bar	2 fűvóka Sugár 0,6 m ● Barna		4 fűvóka Sugár 1,2 m ● Zöld		6 fűvóka Sugár 1,8 m ● Kék	
			Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc
90°	Q	1,5	0,6	0,28	1,2	0,77	1,8	1,93
		2,1	0,6	0,33	1,2	0,84	1,8	2,01
		2,5	0,6	0,36	1,2	0,87	1,8	2,06
180°	H	1,5	0,6	0,56	1,2	1,54	1,8	3,86
		2,1	0,6	0,67	1,2	1,67	1,8	4,03
		2,5	0,6	0,73	1,2	1,74	1,8	4,12

Félkövér=ajánlott víznyomás

SÁVÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK

Nyomás bar	LCS-515		RCS-515		SS-530	
	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc
1,5	1,2x4,3	2,1	1,2x4,3	2,1	1,5x9,0	4,2
2,1	1,5x4,5	2,5	1,5x4,5	2,5	1,5x9,1	5,0
2,5	1,5x4,5	2,7	1,5x4,5	2,7	1,5x9,1	5,5

Nyomás bar	ES-515		CS-530		SS-918	
	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc	Sugár m	Víz l/perc
1,5	1,2x4,3	2,1	1,5x9,0	4,2	2,7x5,5	5,5
2,1	1,5x4,5	2,5	1,5x9,1	5,0	2,7x5,5	6,5
2,5	1,5x4,5	2,7	2,5x9,1	5,5	2,7x5,5	7,1

Félkövér=ajánlott víznyomás



LCS-515

bal sarokból

RCS-515

jobb sarokból

SS-530

középről

ES-515

keskeny oldal középről

CS-530

középpontból

SS-918

széles sáv középből